



ការប្រើប្រាស់កៅអីសុវត្ថិភាពកុមារ

ពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់ពេលធ្វើដំណើរ - ការណែនាំអំពីការរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់អ្នក

សូមពិនិត្យកៅអីរៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាព

- ✓ កៅអីមានទំហំត្រឹមត្រូវសម្រាប់កុមារ
- ✓ បានដំឡើងកៅអីត្រឹមត្រូវក្នុងរថយន្ត
- ✓ បានដាក់គន្លឹះខ្សែក្រវ៉ាត់កុមារដោយសុវត្ថិភាព

ប្រហែល៧០ភាគរយនៃកៅអីសុវត្ថិភាព ពុំបានដំឡើងត្រឹមត្រូវឡើយ។ ដើម្បីការពារកូនរបស់អ្នក វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវដំឡើងកៅអីរថយន្តរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយប្រើវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវរាល់ពេលធ្វើដំណើរ។

កៅអីសុវត្ថិភាពកុមារបែរទៅមុខ និងបែរទៅក្រោយ



- ពាក់ខ្សែចងទប់ការពារឲ្យជាប់ ហើយមិនរមួល**
ទាញសម្រួលបន្ទះខ្សែឲ្យជាប់ដោយកុំមានគម្លាតលើសពី២ម្រាមដៃ នៅចន្លោះកូនរបស់អ្នក និងខ្សែចងទប់ការពារ។
- ទប់ដៃឲ្យបានជាប់**
ពិនិត្យមើលថាបន្ទះខ្សែចងទប់ការពារដែលពាក់ទប់ដៃរបស់កូនអ្នក ត្រូវបានពាក់ត្រឹមត្រូវ។
- ដាក់គន្លឹះខ្សែក្រវ៉ាត់**
ពិនិត្យមើលថាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារ ត្រូវបានដាក់គន្លឹះជាប់ល្អ។
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ISOFIX**
ប្រសិនបើកៅអីរបស់អ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ ISOFIX ត្រូវពិនិត្យមើលថាឧបករណ៍ភ្ជាប់នេះ បានដាក់គន្លឹះចំកន្លែងត្រឹមត្រូវ។
- ក្បាលខ្សែសំប៉ែតផ្នែកខាងលើ**
ធានាថាក្បាលខ្សែសំប៉ែតផ្នែកខាងលើ ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងទីតាំងកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារត្រឹមត្រូវ។




កៅអីបន្តប

- ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យជាប់**
ពិនិត្យមើលថាខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពត្រូវបានពាក់ជាប់ ហើយផ្នែកក្លោងខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពកាត់ផ្នែកលើក្លោ និងកាត់លើត្រគាក - មិនមែនផ្នែកពោះទេ។
- សេចក្តីណែនាំអំពីការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព**
ប្រើសេចក្តីណែនាំអំពីការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ដើម្បីដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឲ្យចំត្រូវទីតាំង នៅលើស្ថានរបស់កូនអ្នក។
- ក្បាលខ្សែសំប៉ែតផ្នែកខាងលើ**
ប្រសិនបើមានក្បាលខ្សែសំប៉ែតផ្នែកខាងលើ ត្រូវធានាថាបានដាក់វាភ្ជាប់ទៅនឹងទីតាំងកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារត្រឹមត្រូវ។

ការពិនិត្យសុវត្ថិភាពប្រចាំខែ

ត្រូវពិនិត្យថា តើកៅអីសុវត្ថិភាពនៅតែមានទំហំត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនលោកអ្នកឬអត់។ ពេលណាស្មារបស់កុមារនៅពីលើស្នាមគំនូសនៃកម្ពស់ស្នាមខាងលើ អាចផ្លាស់ប្តូរកុមារទៅកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារ ដែលមានទំហំធំជាងនៅក្នុងប្រភេទដូចគ្នា ឬផ្លាស់ប្តូរទៅប្រភេទកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារបន្ទាប់។ ប្រើប្រភេទនីមួយៗនៃកៅអីសុវត្ថិភាពកុមាររហូតដល់កូនរបស់អ្នកធំពាក់លែងកើត។



ដើម្បីសុវត្ថិភាព ត្រូវបន្តប្រើប្រាស់កៅអីសុវត្ថិភាពរហូតដល់កូនរបស់អ្នកធំពាក់លែងកើត ទោះជាវាមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំក៏ដោយ



កៅអីសុវត្ថិភាពកុមារបែរទៅក្រោយ
ប្រើរន្ធសឹកខ្សែសម្រាប់ការពារដែលនៅជិតស្មារបស់កូនអ្នកបំផុត ក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្រោមស្នាមទេ។



កៅអីសុវត្ថិភាពកុមារបែរទៅមុខ
ប្រើរន្ធសឹកខ្សែសម្រាប់ការពារដែលនៅជិតស្មារបស់កូនអ្នកបំផុត ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសពី២.៥សង្កីម៉ែត្រក្រោមស្នាម។

កៅអីបន្តប
កែសម្រួលក្បាលកៅអីសុវត្ថិភាពប្រសិនបើស្មារបស់កូនអ្នកនៅពីលើស្នាមគំនូសផ្នែកខាងលើ។

ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សធំ
ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់មនុស្សធំដែលមានបំពាក់ខ្សែរៀងកាត់ភ្លៅ បានផលិតឡើងសម្រាប់មនុស្សដែលមានកម្ពស់១៤៥សង្កីម៉ែត្រអប្បបរមា។



- ✓ ស្វែងរកកន្លែងបំពាក់កៅអីសុវត្ថិភាព RACV ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត racv.com.au/childrestraints
- ✓ ពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលនៃវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ childcarseats.com.au
- ✓ អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនជានិច្ចនៅពេលជំឡើង និងប្រើប្រាស់កៅអីសុវត្ថិភាព

ការប្រឹក្សាដោយអ្នកជំនាញអំពីកៅអីសុវត្ថិភាព

racv.com.au/childrestraints
1800 134 126

vicroads.vic.gov.au
13 11 71

kidsafevic.com.au
9036 2306

VICTORIA State Government | Education and Training

